
Whirlpool

Życzymy długotrwałego zadowolenia z zakupu nowej pralki.

Pralka posiada wiele funkcji i by móc w pełni z nich korzystać,
należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
Zawarte są w niej także informacje dotyczące ochrony środowiska.




Instrukcja obsługi

Pralka

ALA 101 - ALA 103

UWAGA: Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.



⚠ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 3
- Bezpieczeństwo dzieci 3
- Instalacja 4
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe 4
- Transport/Przechowywanie zimą 4
- Opakowanie 4
- Utylizacja 4

WSKAZÓWKI PRZED PRANIEM 5
- Sortowanie ubrań 5
- Ubrania 5
- Etykiety odzieży 5
- Kolorowa bawełna 5
- Len niebielony 5
- Wełna 5
- Jedwab syntetyczny i włókna sztuczne 5
- Środki piorące 5

UŻYTKOWANIE 6
- Stosowanie środków piorących i płynów do płukania tkanin 6
- Wybór programu 7
- ZAMYKANIE DRZWICZEK I PRZYCISK START 7
- W TRAKCIE TRWANIA PROGRAMU 7

USTAWIENIA 8

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 9
- Czyszczenie syfonu i pompy odpływowej 9
- Czyszczenie szuflady detergentów 9
- CZYSZCZENIE ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI PRALKI 9
- CZYSZCZENIE WEWNĘTRZNE PRALKI, BY ZAPOBIEC NIEPRZYJEMNYM ZAPACHOM 9
- PŁUKANIE OTWORÓW POD ZABIERAKIEM BĘBNA 9
- Twarda woda 10

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 11
- Drzwiczki nie otwierają się 11
- Otwieranie drzwiczek w sytuacji awaryjnej 11
- PRALKA NIE URUCHAMIA SIĘ 11
- Po przerwie w dostawie prądu 11
- MOKRE UBRANIE POZOSTAJĄCE W PRALCE 11
- Komunikaty o błędach 12

DANE TECHNICZNE 13
- Informacje dla instytutów badawczych 13
- Dane techniczne 13

INSTALACJA 14
- Ustawienie pralki 14
- DOPASOWANIE NÓŻEK 14
- PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI WODNEJ 14
- PODŁĄCZENIE ODPŁYWU 15

KONTAKT Z SERWISEM TECHNICZNYM 16
- Przed skontaktowaniem się z serwisem technicznym 16

TABELA PROGRAMÓW 17

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 20



⚠ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OGÓLNE

- Przechowywać instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu.
- Dozwolone jest pranie jedynie tkanin uwzględnionych w niniejszej instrukcji. Pralka nie jest przeznaczona do czyszczenia chemicznego.
- Należy stosować jedynie środki piorące przeznaczone do pralek.
- Nie stosować środków piorących zawierających rozpuszczalniki. Mogą one powodować wydzielanie się trujących gazów, powstanie uszkodzeń pralki, pożaru lub wybuchu.
- Nie stosować barwników ani substancji wybielających (odbarwiaczy lub substancji usuwających barwniki), ponieważ zawierają one cząsteczki siarki powodujące korozję.
- Nadmierne stosowanie produktów zawierających chlor podnosi ryzyko przedwczesnego uszkodzenia elementów pralki. Ma na to wpływ stężenie chloru, okres użytkowania i temperatura.
- Wybielacze chlorowe można zastąpić wybielaczami tlenowymi. W przeciwnym razie po wybraniu programu dla bawełny z najwyższą temperaturą, zajdzie proces neutralizacji. Dla osiągnięcia najlepszych efektów należy stosować środki piorące na bazie nadtlenku wodoru lub tlenu.
- Konserwację lub naprawę powinien wykonywać jedynie wykwalifikowany specjalista.
- Przed podjęciem prac konserwacyjnych lub naprawczych należy odłączyć pralkę od źródła prądu.
- Uszkodzone kable sieciowe może wymienić jedynie wykwalifikowany elektryk.
- Pralkę mogą obsługiwać dzieci od 8 lat, osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych lub z zaburzeniami pamięci i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie im nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia ani konserwacji sprzętu.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI


- Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.
- Drzwiczki należy pozostawiać zawsze zamknięte, a program uruchamiać bezpośrednio po dodaniu środka piorącego.
- Środki piorące i płyny do płukania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Blokada przycisku START (blokada przycisków)

Aby zapobiec włączeniu sprzętu przez dzieci, można uruchomić blokadę przycisku START (blokada przycisków); zob. „Ustawienia”.

Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci (w szufladzie detergentów)


Wewnątrz szuflady detergentów znajduje się zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci.



włączone zabezpieczenie



niewłączone zabezpieczenie



By wyciągnąć szufladę detergentów przy włączonym zabezpieczeniu przed uruchomieniem przed dziećmi, należy wcisnąć przycisk zwalniający.



⚠ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

INSTALACJA

- W celu zainstalowania i podłączenia sprzętu należy skorzystać z oddzielnej instrukcji dotyczącą instalacji.
- Aby podłączyć wodę lub prąd, w razie potrzeby skontaktować się ze specjalistą.
- Usunąć zabezpieczenia transportowe; zob. oddzielną instrukcję dotyczącą instalacji.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYPŁYWOWE

Gdy poziom wody w pralce będzie wyższy niż normalnie, zabezpieczenie przeciwwypływowe wypompuje wodę i odłączy dopływ wody. Jeśli poziom wody nie spadnie w ciągu 60 sekund, program zakończy się.

TRANSPORT/PRZECHOWYWANIE ZIMĄ

W przypadku transportu sprzętu lub podczas przechowywania go w miejscach, gdzie temperatura spada poniżej 0ºC należy:

- Opróżnić filtr i pompę odpływową; zob. rozdział „Konserwacja i czyszczenie”.
- Odciąć dopływ wody od pralki, odłączyć wąż dopływu wody od zaworu i spuścić wodę z zaworu i węża.
- Po opróżnieniu pompy może nadal występować niewielka ilość wody w pralce – nie spowoduje to jej uszkodzeń.

OPAKOWANIE

Opakowanie sprzętu należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

UTYLIZACJA

Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Zużytą pralkę należy dla bezpieczeństwa uczynić niezdatną do użytkowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem.

⚠ WSKAZÓWKI PRZED PRANIEM

Poniższe wskazówki mogą być przydatne przy uruchamianiu prania.


SORTOWANIE UBRAŃ

Należy sortować ubrania w zależności od:

- stopnia zabrudzeń
- koloru
- materiału.

UBRANIA

1. Zapiąć zamki błyskawiczne i rzepy, by podczas prania nie uszkodziły tkanin.
2. Nowe kolorowe ubrania mogą zawierać silne barwniki i podczas kilku pierwszych prań powinno się prać je osobno.
3. Delikatne ubrania należy przewrócić na drugą stronę, by zapobiec ich zmechaceniu lub wyblaknięciu.
4. Opróżnić kieszenie i wyciągnąć je na drugą stronę.



ETYKIETY ODZIEŻY

Wybierając program prania, należy zwrócić uwagę na symbole zawarte na etykietach odzieży. Tabela w dalszej części instrukcji przedstawia odpowiednie programy dopasowane do różnych tkanin i załadunku pralki. Piorąc w nowoczesnych pralkach i stosując środki piorące (np. kompaktowe proszki do prania), możliwe jest pranie nawet w niskich temperaturach.

KOLOROWA BAWEŁNA

Kolorową bawełnę z oznaczeniem 60°C należy prać początkowo w 60°C, by usunąć nadmierne barwniki. W przeciwnym razie może dojść do zafarbowań. By jak najdłużej zachować kolor tkanin, należy stosować środki piorące bez wybielaczy.

LEN NIEBIELONY

Tkaniny wykonane z lnu niebielonego należy prać w 60°C, bez wybielaczy ani rozjaśniaczy optycznych. Silnie zabrudzony len można prać w wyższych temperaturach, jednak niezbyt często, ponieważ może mieć to negatywny wpływ na połysk i wytrzymałość materiału.

WEŁNA

Odzież wełniana ma oznaczenia informujące o możliwości prania mechanicznego lub konieczności prania ręcznego. Program „Wełna/Pranie ręczne” w 30°C jest porównywalny do prania ręcznego.

JEDWAB SYNTETYCZNY I WŁÓKNA SZTUCZNE

Jedwab syntetyczny oraz włókna sztuczne, jak wiskoza, są delikatnymi tkaninami i potrzebują dużo miejsca w pralce, by nie powstały zagniecenia. Należy załadować tylko połowę bębna i wybrać wirowanie 800 obr./min lub mniej.


WSKAZÓWKA!
Mokra wiskoza i włókna octanowe mogą ulec pęknięciu.

ŚRODKI PIORĄCE


Środki piorące z oznakowaniem ekologicznym są mniej szkodliwe dla środowiska. Stosowanie nadmiernej ilości środków piorących nie zwiększy jakości prania, może jednak negatywnie wpłynąć na środowisko. Należy stosować mniej detergentów pralniczych i ich ilość zwiększać jedynie wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba.

WSKAZÓWKA!
Ze względu na ochronę środowiska odradza się stosowanie silnych detergentów. Wybielacze lub produkty do usuwania plam mogą powodować korozję lub przebarwienia pralki.


UŻYTKOWANIE



STOSOWANIE ŚRODKÓW PIORĄCYCH I PŁYNÓW DO PŁUKANIA TKANIN



1. Pranie wstępne
2. Pranie zasadnicze z płynnym środkiem piorącym. Należy umieścić ściankę oddzielającą (A).
3. Pranie zasadnicze z proszkiem do prania. Nie umieszczać ścianki oddzielającej (A).
4. Płyn do płukania tkanin
5. Przycisk zwalniający
6. Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci



Ilość środka piorącego, jaką należy użyć, zależy między innymi od twardości wody. Informacje o twardości wody można uzyskać w najbliższej Stacji Wodociągowej.

Na opakowaniu detergentu znajdują się zalecenia producenta dotyczące dozowania, twardości wody i temperatury prania. Maksymalna ładowność pralki wynosi 8kg. W przypadku częściowego załadowania pralki, należy zmniejszyć ilość środka piorącego.

Proszek do prania

Wsypać proszek do prania do komory prania zasadniczego (jeśli zachodzi taka potrzeba również prania wstępnego) w szufladzie detergentów.
Nie stosować ścianki oddzielającej.

Płynny środek piorący

Stosować płynny środek piorący zgodnie z zaleceniami producenta detergentu podanymi na opakowaniu. Przy detergentach o lepkiej konsystencji zaleca się stosowanie kuli piorącej.

W komorze prania zasadniczego umieścić ściankę oddzielającą (A) i napełnić płynem przednią część komory.

Kula piorąca lub siatka do prania

Kulę piorącą lub siatkę do prania umieścić bezpośrednio w bębnie pralki i wybrać program bez prania wstępnego.

WSKAZÓWKA!

Stosowanie nadmiernej ilości środków piorących nie zwiększy jakości prania, może jednak negatywnie wpłynąć na środowisko.

Należy stosować mniej detergentów pralniczych i ich ilość zwiększać jedynie wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba.

UŻYTKOWANIE

PŁYN DO PŁUKANIA TKANIN

Płyn do płukania tkanin wlewać do komory na płyn zmiękczający oznaczonej symbolem ❀ zgodnie z zaleceniami producenta detergentu podanymi na opakowaniu.

WSKAZÓWKA!

Nie przekraczać poziomu maksymalnego oznaczonego na komorze na płyn zmiękczający. W przeciwnym razie płyn do płukania zbyt wcześnie wpłynie do pralki, co zakłóci cykl prania.

WYBÓR PROGRAMU

Wyświetlacz wskazuje nazwę programu, temperaturę wody i ilość obrotów.

Kilka programów zostało ustawionych fabrycznie. Można je dowolnie zmienić. Aby otrzymać informację, jakie programy występują i jak je ustawić, należy skontaktować się z serwisem.

Białe, 90ºC

Program do prania normalnie lub mocno zabrudzonej odzieży. Należy przestrzegać zaleceń podanych na metkach. 90°C to odpowiednia temperatura dla białej i jasnej bawełny oraz pościeli.

Białe/Kolorowe, 60ºC

Program do prania normalnie zabrudzonej odzieży, białej i kolorowej. Należy przestrzegać zaleceń podanych na metkach. 60°C to odpowiednia temperatura dla ubrań noszonych bezpośrednio na skórze.

Białe/Kolorowe, 40ºC

Program do prania normalnie zabrudzonej odzieży, białej i kolorowej. Należy przestrzegać zaleceń podanych na metkach.

Super szybki, 60ºC

Krótki program dla odzieży wymagającej jedynie odświeżenia. Należy przestrzegać zaleceń podanych na metkach. Ubrania noszone bezpośrednio na skórze zaleca się prać w 60°C.

Super szybki, 40ºC

Krótki program dla odzieży wymagającej jedynie odświeżenia. Należy przestrzegać zaleceń podanych na metkach.

Syntetyki, 40ºC

Program do syntetycznych, delikatnych tkanin i bawełny niewymagającej prasowania. Przeznaczony do koszul i bluzek. Należy przestrzegać zaleceń podanych na metkach. 40°C jest wystarczającą temperaturą dla syntetyków.

Wełna/Pranie ręczne, 30ºC

Delikatny program z niewielką ilością obrotów podczas wirowania, przeznaczony do wełny, jedwabiu i tkanin wymagających prania ręcznego.

Płukanie

Program zimnego płukania i wirowania. Przeznaczony do zwilżenia odzieży.

Mop, 90ºC

Program przeznaczony do różnego rodzaju mopów. Zachodzi podwójne płukanie, co zużywa odpowiednio więcej wody.

Mop, 60ºC

Program przeznaczony do różnego rodzaju mopów. Zachodzi podwójne płukanie, co zużywa odpowiednio więcej wody.

ZAMYKANIE DRZWICZEK I PRZYCISK START

WSKAZÓWKA!

Nie przekraczać poziomu maksymalnego oznaczonego na komorze na płyn zmiękczający. W przeciwnym razie płyn do płukania zbyt wcześnie wpłynie do pralki, co zakłóci cykl prania.

W TRAKCIE TRWANIA PROGRAMU

Pozostały czas prania

Wyświetlacz pokazuje komunikat „Program został uruchomiony“.

Zatrzymanie lub zmiana programu

By wstrzymać trwający program, należy wcisnąć przycisk STOP i przytrzymać go 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „STOP”. By ponownie uruchomić pralkę, należy wybrać nowy program, uzupełnić w razie potrzeby środek piorący i wcisnąć przycisk „START”.

WSKAZÓWKA!

Nie otwierać szuflady detergentów w trakcie prania.

UŻYTKOWANIE

WYBÓR USTAWIEŃ

1. Wyłączyć pralkę wyłącznikiem głównym.
2. Wcisnąć przycisk STOP, przytrzymać i wcisnąć główny wyłącznik. Następnie wcisnąć przycisk STOP 5 razy w ciągu 10 sekund.
3. Wybrać ustawienie, które należy zmienić, obracając programator.
4. Wcisnąć raz przycisk STOP.

DOKONANIE WYBORU

Kręcić pokrętło programatora, aż wybrane ustawienie pojawi się na wyświetlaczu.

ZAPISANIE WYBORU

1. Wcisnąć przycisk STOP, aby zapisać wybrane ustawienie i wrócić do menu ustawień.
2. Wcisnąć przycisk START, by wrócić do menu programów.

Opcje

By zakończyć wybieranie ustawień, wcisnąć przycisk START, aby zapisać wybrane ustawienie i wrócić bezpośrednio do menu programów.

JĘZYK

Języki do wyboru: US English, AU English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Español, Русский, Nederlands, EU English.

BLOKADA PRZYCISKU START

Aby zapobiec włączeniu sprzętu przez dzieci, można uruchomić blokadę przycisku START. Należy wybrać „Włączenie blokady przycisku START” lub „Wyłączenie blokady przycisku START”.

By deaktywować tę funkcję tymczasowo na 3 minuty, należy wcisnąć jednocześnie przyciski START i STOP.

TEMPERATURA

Istnieje możliwość ustawienia temperatury w °C lub °F.

DOPŁYW WODY

Podłączenie jednocześnie do ciepłej i zimnej wody zmniejsza czas trwania prania i zużycie energii elektrycznej. Fabrycznie pralka jest ustawiona w ten sposób, by była podłączona zarówno do ciepłej jak i zimnej wody. Jeśli możliwe jest podłączenie tylko do instalacji wody zimnej, należy wybrać „Woda zimna”.


- Przekręcić pokrętło programatora, by wybrać: Woda ciepła lub Woda zimna.
- Wcisnąć przycisk STOP, by zapisać ustawienie.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE


CZYSZCZENIE SYFONU I POMPY ODPŁYWOWEJ

Pralka posiada syfon, w którym mogą się zbierać małe przedmioty jak np. monety czy spinki do włosów. Aby oczyścić syfon i pompę odpływową należy:

1. Upewnić się, że w pralce nie ma wody i odłączyć od źródła prądu.




2. Otworzyć drzwiczki.




3. Odpiąć wąż odpływowy umocowany za drzwiczkami i wypuścić z niego wodę do pojemnika, np. małej miski.



4. Kręcić pokrywę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć pompę. Zdjąć pokrywę.




5. Oczyścić pokrywę i obudowę pompy. Upewnić się, że łopatki pompy obracają się swobodnie.




6. Dokręcić pokrywę, podłączyć wąż odpływowy i zamknąć drzwiczki.

CZYSZCZENIE SZUFLADY DETERGENTÓW

Wyciągnąć szufladę detergentów, wciskając przycisk zwalniający.



Wypłukać szufladę i wytrzeć do sucha. Pokrywę w komorze do płynu do płukania można zdjąć i oczyścić.



WSKAZÓWKA!
Nie należy myć szuflady detergentów w zmywarce.

CZYSZCZENIE ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI PRALKI

Zewnętrzną stronę obudowy pralki i panel sterowania należy myć delikatnym środkiem czyszczącym. Nie stosować rozpuszczalników, które mogłyby uszkodzić pralkę.

WSKAZÓWKA!
Nie spryskiwać pralki wodą.

CZYSZCZENIE WEWNĘTRZNE PRALKI BY ZAPOBIEC NIEPRZYJEMNYM ZAPACHOM

Raz na miesiąc należy uruchomić program 90°C lub 95°C (w zależności od modelu), wlewając niewielką ilość środka piorącego, by zapobiec nieprzyjemnym zapachom. Bęben pralki może być pusty.

PŁUKANIE OTWORÓW POD ZABIERAKIEM BĘBNA

Jeśli zachodzi podejrzenie, że w bębnie pralki mogą znajdować się małe przedmioty, jak igły czy spinacze biurowe, należy sprawdzić miejsce pod zabierakiem bębna. Istnieje ryzyko, że mogą one rdzewieć i zostawiać ślady na odzieży, a igły i inne ostre przedmioty mogą dziurawić tkaniny.


KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Postępuj w następujący sposób:

1. Wsunąć śrubokręt lub inne narzędzie w otwór pod zabierakiem bębna i przekręcić ostrożnie w lewo.




2. Drugą ręką chwycić zabierak bębna i ciągnąć do siebie.



3. Wyciągnąć zabierak.

4. Oczyścić, usunąć niebezpieczne przedmioty.

5. Umieścić zabierak w otworze montażowym tak, by litera F była bezpośrednio widoczna. Upewnić się, że wszystkie elementy zabieraka znajdują się w odpowiednich otworach. Docisnąć, by zabierak znalazł się we właściwej pozycji.



TWARDA WODA

Twarda woda z dużą zawartością wapnia może powodować osadzanie się szarobiałej warstwy na bębnie pralki. By ją usunąć, należy wsypać do bębna torebeczkę kwasku cytrynowego (ok. 20g) i uruchomić dowolny program 90°C. Czynność powtórzyć, jeśli zajdzie potrzeba.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

DRZWICZKI NIE OTWIERAJĄ SIĘ


- Upewnić się, że pralka jest włączona (wyłącznik główny).
- Sprawdzić bezpieczniki, czy zapewniony jest dopływ energii elektrycznej.

OTWIERANIE DRZWICZEK W SYTUACJI AWARYJNEJ

WSKAZÓWKA!

Drzwiczki można otwierać tylko wtedy, gdy pralka odłączona jest od źródła prądu i nie ma wody w bębnie.

1. Spuścić wodę z pralki. W tym celu wcisnąć przycisk STOP i przytrzymać 3 sekundy, by odpompować wodę. Jeśli to nie zadziała, należy ręcznie odprowadzić wodę z pralki – zob. „Czyszczenie syfonu i pompy odpływowej” rozdział „Konserwacja i czyszczenie”.
2. Upewnić się, że pralka jest wyłączona (wyłącznik główny), a wtyczka wyciągnięta z gniazdka wtykowego.
3. Na tylnej ściance szuflady detergentów umocowany jest kluczyk do awaryjnego otwierania (C) (zob. rys. w rozdziale „Użytkowanie”). Wysunąć szufladę i odczepić kluczyk. Wsunąć go do otworu po prawej stronie obok blokady drzwiczek.
4. Pociągnąć kluczyk (C) do dołu, aby otworzyć drzwiczki pralki.



Kluczyk należy przechowywać w przeznaczonym do tego miejscu (B)
(zob. rys. w rozdziale „Użytkowanie”).

PRALKA NIE URUCHAMIA SIĘ

- Sprawdzić, czy drzwiczki pralki są zamknięte. Docisnąć je. Następnie wcisnąć przycisk START.
- Sprawdzić bezpieczniki, czy zapewniony jest dopływ energii elektrycznej.

PO PRZERWIE W DOSTAWIE PRĄDU

Wcisnąć wyłącznik główny, by kontynuować aktualny program.

MOKRE UBRANIE POZOSTAJĄCE W PRALCE

Zbyt małe załadowanie pralki może spowodować niewyważenie (zob. „Niewyważenie”). Załadować pralkę ponownie i uruchomić program wirowania ub umieścić więcej odzieży i uruchomić program prania od początku.

KOMUNIKATY O BŁĘDACH

Jeśli podczas uruchomionego programu wystąpi błąd, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat. Po usunięciu błędu należy wyłączyć i ponownie włączyć pralkę, a komunikat zniknie.

Możliwe komunikaty o błędach:

Zamknąć drzwiczki

Zamknąć drzwiczki pralki i wcisnąć przycisk START, aby uruchomić program.

Przepełnienie

1. Zakręcić zawór wody.
2. Zob. „Błąd odpływu”.

Błąd odpływu wody

Upewnić się, że:

- Na wylocie węża odpływowego nie utknęły żadne przedmioty.
- nic nie blokuje pompy odpływowej. Oczyścić pompę. Zob. rozdział „Konserwacja i czyszczenie“.
- Wąż odpływowy nie jest pogięty.

Nacisnąć przycisk STOP, by wypompować wodę z pralki przed otwarciem drzwiczek. Jeśli problem nie zniknie, należy skontaktować się z serwisem technicznym.

Błąd dopływu wody

Upewnić się, że:

- zawór wody jest otwarty;
- filtr zaworu wlotowego pralki nie jest zablokowany.

Sposób postępowania:

1. Zakręcić zawór i zdjąć wąż.
2. Oczyścić filtr zaworu wlotowego pralki.
3. Umieścić wąż z powrotem na miejscu i odkręcić zawór.
4. Uruchomić ponownie program, by sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
5. Jeśli błąd występuje nadal, należy skontaktować się z serwisem technicznym.

Błąd silnika pralki

Należy skontaktować się z serwisem technicznym.

Niewyważenie

Pralka zatrzyma wirowanie, jeśli odzież jest niepoprawnie wyważona. Program wirowania zostanie uruchomiony ponownie, by lepiej wyważyć odzież w bębnie. Sytuacja ta może powtórzyć się maksymalnie dziesięć razy. Jeśli nadal będzie występować błędne wyważenie, program przeskoczy do następnego kroku.

Ten komunikat ma jedynie cel informacyjny.



DANE TECHNICZNE

Efektywność energetyczna

Norma UE:	EN 60456
Program prania:	Standardowy – Bawełna, 1400 obr./min, 8 kg bawełny
Podłączenie wody:	Woda zimna 15°C
Poziom hałasu:	IEC-60704-2-4

DANE TECHNICZNE

Wysokość:	850 mm
Szerokość:	595 mm
Głębokość:	700 mm
Waga:	82 kg
Pojemność bębna:	80 l
Maks. wydajność prania:	8 kg
Prędkość wirowania (obr./min):	400 – 1400
Poziom hałasu:	poniżej 70 dB (A)
Moc znamionowa:	Zob. tabliczka znamionowa
Moc wyjściowa grzałki:	Zob. tabliczka znamionowa
Ciśnienie wody:	0,1 – 1 Mpa 1 – 10 kp/cm² 10 – 100 N/cm²
Maks. temperatura wody dopływowej:	80°C
Materiał zbiornika bębna i zbiornika płynów:	Stal szlachetna
Materiał obudowy:	Stal szlachetna powlekana proszkowo, cynkowana ogniowo lub blacha stalowa
Dopływ:	rura PEX 1,5 m
Odpływ:	wąż w oplocie polipropylenowym 1,7 m z gwintem 3/4-BSP

INSTALACJA

USTAWIENIE PRALKI

Pralka może stanowić część zabudowy lub być podłączona jako oddzielny sprzęt. Należy ustawić pralkę na płaskiej, równej powierzchni z łatwym dostępem do gniazdka elektrycznego.

A. Zabudowa


Możliwy jest montaż pralki pod umywalką/szafką na umywalkę o wysokości roboczej 850-900 mm. Należy zostawić wokół pralki w każdym miejscu 5 cm odstępu, również między tylną krawędzią blatu a ścianą.

B. Wolnostojąca pralka

Możliwy jest montaż pralki obok lub pod suszarką bębnową.

DOPASOWANIE NÓŻEK


Poziom hałasu da się zminimalizować poprzez poprawne ustawienie pralki – równo, na płaskim, twardym podłożu. Należy dokręcić nakrętki mocujące.



PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI WODNEJ

Podłączenie do instalacji wodnej powinna wykonywać odpowiednio wykwalifikowana osoba. Należy podłączyć pralkę wężem zasilającym dostarczonym wraz ze sprzętem. Ciśnienie wody powinno wynosić 0,1-1 MPa (ok. 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²). Instalacja wodna powinna posiadać kurek odcinający.

Świeżo zainstalowane rury należy przepłukać, by oczyścić je z możliwych zanieczyszczeń. W przeciwnym razie zapchany filtr w zaworze wlotowym pralki odetnie dopływ wody.



Należy używać tylko węża dostarczonego wraz ze sprzętem. Nie stosować starych, używanych węży ani węży z innego zestawu.

Podłączenie wody

Fabrycznie pralka jest ustawiona w ten sposób, by była podłączona zarówno do ciepłej jak i zimnej wody. Możliwe jest także podłączenie jedynie do zimnej wody. Zob. rozdział „Ustawienia“.

Podłączenie wody ciepłej

Kilka sekund po uruchomieniu programu pralka zaczyna napełniać się ciepłą i zimną wodą. Jeśli z jakiejś przyczyny nie ma dostępu do ciepłej wody, pralka czeka 1 minutę, zanim zapełni się zimną wodą. Bęben zacznie obracać się dopiero wtedy, gdy zacznie wpływać woda.


Jeśli urządzenie nie ma dostępu do ciepłej wody, należy deaktywować tę funkcję w panelu użytkownika (zob. rozdział „Ustawienia”).

INSTALACJA

PODŁĄCZENIE ODPŁYWU

W wyposażeniu pralki jest wąż odpływowy, który należy podłączyć do odpływu. Przykładowy montaż znajduje się na rysunku poniżej. Wysokość powinna wynosić 600-900 mm nad podłożem.

Preferowana wysokość to zawsze niższa wartość (600 mm). Należy sprawdzić, czy wąż nie jest poskręcany.




Możliwe jest również podłączenie za pomocą króćca. Również w tym przypadku należy umieścić wąż 600-900 mm nad podłożem. Średnica wewnętrzna otworu powinna wynosić 18 mm.

• Przyciąć króciec rurowy.

• Oczyścić otwór.

Zobacz ilustrację.



INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Jeśli do zestawu dołączono wtyczkę, należy podłączyć ją do uziemionego gniazdka elektrycznego. W przeciwnym razie podłączenie do wyłącznika wielobiegunowego powinna przeprowadzić wykwalifikowana osoba.

Podłączenie zasilania elektrycznego

Pralka posiada zasilanie elektryczne 3-fazowe, 400 V, 50 Hz, moc grzewczą 4400 W, zabezpieczenie 10 A. Zalecany jest wyłącznik różnicowoprądowy typu A.

WSKAZÓWKA!

Konserwację lub naprawę powinien wykonywać jedynie wykwalifikowany specjalista.

KONTAKT Z SERWISEM TECHNICZNYM

PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM

Kontaktując się z serwisem technicznym, należy podać model urządzenia (1), typ urządzenia (2) i numer seryjny (3).

Model urządzenia znajduje się na panelu sterowania; typ i numer seryjny na tabliczce znamionowej, na wewnętrznej stronie drzwiczek.

WSKAZÓWKA!
Do naprawy i konserwacji należy używać jedynie oryginalnych części.




TABELA PROGRAMÓW


Program	Maks. załadunek (kg)	Maks. prędkość wirowania (obr./min)	Wartości dotyczące zużycia		
			Zużycie wody (l)	Zużycie energii elektrycznej (kWh)	Czas trwania programu (godz. i min)
Standardowy – bawełna, 60ºC	8	1400	80	1,30	2:16
Standardowy – bawełna, 40ºC	8	1400	80	0,70	2:03
Intensywny, 90ºC	8	1400	80	2,40	1:55
Intensywny, 60ºC	8	1400	70	1,20	1:39
Białe, 90ºC	8	1400	70	1,40	1:45
Białe/ Kolorowe, 60ºC	8	1400	65	0,30	1:15
Białe/ Kolorowe 40ºC	8	1400	65	0,30	0:55
Super szybki, 60ºC	4	800	45	0,60	0:44
Super szybki, 40ºC	4	800	40	0,40	0:25
Syntetyki, 40ºC	4	600	45	0,40	0:33
Wełna/ Pranie ręczne, 30ºC	3	600	60	0,40	0:35
Płukanie	4	1400	20	0,10	0:15
Mop, 90ºC	8	1400	55	1,30	1:47
Mop, 60ºC	8	1400	50	0,40	1:24
Mikrowłókna, 60ºC	8	1400	55	0,30	0:54
Mikrowłókna, 40ºC	8	1400	55	0,30	0:52
Czyszczenie, 40ºC	8	1400	75	0,70	1:32
Czyszczenie, 60ºC	8	1400	75	1,50	1:59
Czyszczenie, 90ºC	8	1400	85	2,70	1:55
Program A					
Program B					
Program C					

[1)] Powyższa tabela przedstawia przykładowe zużycie energii i wody oraz czas trwania poszczególnych programów. Zużycie może ulec zmianie w zależności od ciśnienia wody, twardości wody, temperatury wody, temperatury pomieszczenia, załadunku bębna, rodzaju odzieży, wahań w dostawie energii elektrycznej i wybranych ustawień.

NOTATKI


NOTATKI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI




1 OTWORZYĆ DRZWICZKI, POSEGREGOWAĆ I UMIEŚCIĆ ODZIEŻ W BĘBNIE

Zapiąć zamki błyskawiczne. Przestrzegać zaleceń podanych na metkach odzieży. Posegregować odzież według stopnia zabrudzenia, koloru i materiału.
WSKAZÓWKA! Biustonosze należy prać w siatkach do prania.




2 WCISNĄĆ WYŁĄCZNIK GŁÓWNY




3 DODAĆ ŚRODEK PIORĄCY I EWENTUALNIE PŁYN DO PŁUKANIA TKANIN

Na opakowaniu detergentu znajdują się zalecenia producenta dotyczące dozowania i temperatury prania. W przypadku częściowego załadowania pralki, należy zmniejszyć ilość detergentu.



4 WYBÓR PROGRAMU I DODATKOWYCH OPCJI

Wybrać program, kręcąc pokrętłem programatora. Wybrany program wyświetli się na wyświetlaczu.
Dostępne opcje zależą od wybranego programu.
Jeśli dana opcja jest dostępna, podświetlone są poszczególne symbole.



5 ZAMKNĄĆ DRZWICZKI I WCISNĄĆ PRZYCISK START

Pozostały czas prania (w godzinach i minutach) jest przedstawiony na wyświetlaczu.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.
Whirlpool EMEA S.p.A.
Via Carlo Pisacane 1, 20016 Pero (MI), Włochy
www.whirlpool-professional.com

CE WM80.C
LM80PEDV IMS

441047

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C114278