
Whirlpool

Życzymy długotrwałego zadowolenia z zakupu nowej pralki.

Suszarka posiada wiele funkcji i by móc w pełni z nich korzystać, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
Zawarte są w niej także informacje dotyczące ochrony środowiska.



Instrukcja obsługi

Suszarka bębnowa

ES8PEE

UWAGA: Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

SPIS TREŚCI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 3
Wybór języka 3
Metki z instrukcjami prania 3

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 4
Ogólne 4
Bezpieczeństwo 4
Instalacja 4
Opakowanie 4
Recycling 4
Bezpieczeństwo dzieci 5
Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci 5

OPIS SUSZARKI BĘBNOWEJ 6

WSKAZÓWKI I PORADY PRZED ROZPOCZĘCIEM SUSZENIA 7
Czy ubrania zostały odwirowane? 7
Tkaniny, które mogą być suszone przez wirowanie 7
Tkaniny, których nie wolno odwirowywać 7
Elektryczność statyczna 7

SUSZCZENIE PRZEZ WIROWANIE 8
Posortuj tkaniny 8
Wybierz program 8
Wciśnij start 9
Skończenie programu suszenia 9

USTAWIENIA 10
Wprowadzanie ustawień 10
Wybór ustawień: 10
Głośność 10
Język 10
Blokada dziecięca 10
Grzałka 2 10

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 11
Czyszczenie filtra kłaczków 11
Czyszczenie obudowy urządzenia 11

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 12
Urządzenie nie daje się uruchomić 12
W trakcie wykonywania programu urządzenie traci moc 12
Suszenie trwa zbyt długo 12
Komunikaty błędów 12

INFORMACJE TECHNICZNE 13
Dane techniczne 13

SERWISOWANIE 14
Przed zgłoszeniem usterki 14

INSTALACJA 15
A. Urządzenie wolnostojące 15
B. Urządzenie ustawione w kolumnie 15
Jak ustawić kolumnę 15
Regulacja nóżek 16
Wyprowadzenie powietrza 17
Podłączenie suszarki 17
Podłączenie przewodu wyprowadzającego 17
Montaż w otoczeniu o wysokiej temperaturze 17
Akcesoria 18
Podłączenie elektryczne 19
Podłączenie przy odbiorze przesyłki 19
Przełączanie 19

ZAWIESZANIE DRZWI 20

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 24

KONTAKT Z SERWISEM TECHNICZNYM 16
Przed skontaktowaniem się z serwisem technicznym 16

TABELA PROGRAMÓW 17

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 20

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

WYBÓR JĘZYKA

Po podłączeniu urządzenia i po pierwszym uruchomieniu pojawi się komunikat z prośbą o wybór języka interfejsu. Należy postępować
jak poniżej:


1. Pomiędzy dostępnymi językami przełączać się za pomocą pokrętła programatora: angielski USA, angielski, szwedzki, duński, norweski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, holenderski.
2. Wybrane ustawienie zostaje zachowane po wciśnięciu Stop.

METKI Z INSTRUKCJAMI PRANIA

Niektóre tkaniny nie nadają się do suszenia wirowego. Należy zawsze sprawdzić i zastosować się do instrukcji dotyczących prania umieszczonych na metce. Dodatkowe informacje podane zostały w rozdziale Wskazówki
i porady przed rozpoczęciem suszenia.

UWAGA!

Przy uruchamianiu suszarki po raz pierwszy lub po dłuższym okresie nieużytkowania może pojawić się dudnienie. Taki odgłos jest zupełnie normalny i zniknie po kilku cyklach pracy.



⚠ INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OGÓLNE

Przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu!

- Urządzenie może być użytkowane w miejscach publicznych.
- Naprawy i czynności konserwacyjne mające związek z bezpieczeństwem lub wydajnością urządzenia muszą być zlecone wykwalifikowanemu personelowi.
- Urządzenie może być wykorzystywane do suszenia wirowego wyłącznie zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji.
- Naprawy i czynności konserwacyjne mające związek z bezpieczeństwem lub wydajnością urządzenia muszą być zlecone wykwalifikowanemu personelowi.
- Uszkodzone przewody zasilające mogą być wymienione wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
- Wymagane jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji aby zapobiec wniknięciu do pomieszczenia z pracującą suszarką dymu lub oparów z innych urządzeń zasilanych paliwami palnymi.
- W suszarce nie suszyć brudnej odzieży.
- Przedmioty zabrudzone np. olejem do gotowania, acetonem, alkoholem, benzyną, naftą, odplamiaczem, terpentyną, woskiem i woskiem należy umyć w gorącej wodzie z dodatkowym detergentem przed włożeniem do suszarki bębnowej.
- Przedmioty takie jak pianka gumowa, lateks, tworzywo sztuczne, tekstylia wodoodporne, wyroby powlekane gumą oraz odzież i poduszki wypełnione pianką i gumą nie mogą być suszone w suszarce bębnowej.
- Zmiękczacz tkanin lub podobne produkty powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta detergentu.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, umysłowej, utracie pamięci lub pozbawione doświadczenia i wiedzy. Osoby te muszą być nadzorowane podczas użytkowania suszarki lub wykonywać instrukcje obsługi urządzenia ze rozumieniem zagrożeń, które mogą wystąpić.
- Należy zwracać szczególną uwagę na dzieci i pilnować, żeby nie bawiły się urządzeniem.
- Dzieci do lat 3 nie powinny być zbliżać się do urządzenia bez stałego nadzoru opiekunów.
- Wyjąć z suszonej odzieży zapalniczki i zapałki.

BEZPIECZEŃSTWO

- Urządzenie nie może być używane do suszenia przedmiotów, które zostały wyczyszczone chemicznie lub tkanin, które mogą zawierać pozostałości cieczy łatwopalnych.
- Suszarka jest zabezpieczona przed przegrzaniem za pomocą wyłącznika termicznego, który wyłącza urządzenie przy nadmiernym wzroście poziomu temperatury.
- Ostatnia część cyklu suszenia odbywa się bez nagrzewania (cykl schładzania), aby upewnić się, że przedmioty mają temperaturę zapobiegającą ich uszkodzeniu.

⚠ UWAGA! GORĄCA POWIERZCHNIA!

Podczas pracy suszarki tylny panel mocno się nagrzewa. Jeśli istnieje konieczność dotknięcia tylnego panelu urządzenia, należy pozostawić je do całkowitego ostygnięcia.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie zatrzymywać urządzenia przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie ubrania zostaną niezwłocznie wyjęte i rozłożone celem ostygnięcia.

INSTALACJA

Patrz rozdział dotyczący instalacji.

OPAKOWANIE

Sortowanie odpadów przeprowadzać zgodnie z przepisami obowiązującymi lokalnie.

RECYKLING

Urządzenie to jest produkowane i oznakowane zgodnie z przepisami dotyczącymi recyklingu. Aby zapobiec obrażeniom ciała, po podjęciu decyzji o wycofaniu urządzenia z eksploatacji należy je zabezpieczyć przed możliwością dalszego użytkowania. W celu uzyskania informacji o tym, gdzie i w jaki sposób urządzenie powinno być prawidłowo poddane recyklingowi zaleca się kontakt z lokalnym organem władzy.



⚠ INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃTWO DZIECI

⚠ UWAGA! GORĄCA POWIERZCHNIA!

NIE POZWALAĆ DZIECIOM NA ZABAWĘ SUSZARKĄ BĘBNOWĄ.

- Jeżeli drzwi są otwarte przy uruchomionym programie, ubrania mogą być bardzo gorące, co grozi oparzeniem.
- Suszarka bębnowa nie uruchomi się automatycznie po zamknięciu drzwi (np. gdy dziecko zamknie drzwi od wewnątrz).

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI. BEZPIECZNY START

Funkcja zabezpieczająca przed uruchomieniem urządzenia przez dzieci pozwala uniemożliwić dzieciom uruchomienie suszarki bębnowej lub zmianę bieżącego programu.

Patrz rozdział o Ustawieniach

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE OPCJI BEZPIECZNY START

Celem wejścia w menu ustawień, należy:

1. Wyłączyć urządzenie za pomocą głównego wyłącznika zasilania.

2. Nacisnąć przycisk Stop i włączyć urządzenie za pomocą głównego wyłącznika zasilania. Następnie w ciągu 10 sekund wcisnąć przycisk Stop 5 razy.

3. Wybrać ustawienie, które ma być zmienione, obracając pokrętło wyboru programu.

4. Nacisnąć jednokrotnie przycisk Stop.

5. Zmienić i zapisać ustawienie w sposób opisany poniżej.

6. Nacisnąć przycisk Start, aby powrócić do menu programów.

Aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo można włączyć opcję blokady uruchomienia.


1. Obracając programator wybrać Bezpieczny Start Wł lub Bezpieczny Start Wył.

2. Nacisnąć jednokrotnie przycisk Stop celem zapisania ustawienia.

Istnieje możliwość czasowego wyłączenia funkcji Bezpieczny Start poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków Start i Stop.

Działanie funkcji Bezpieczny Start zostanie zawieszone na 3 minuty.

OPIS SUSZARKI



1. Wyłącznik główny
2. Panel sterowania
3. Tabliczka znamionowa
4. Filtr kłaczków
5. Drzwi zewnętrzne



WSKAZÓWKI I PORADY PRZED UŻYCIEM SUSZARKI

PŁYN DO PŁUKANIA TKANIN

Poniżej podaliśmy kilka wskazówek, które mogą być pomocne przed uruchomieniem suszarki.

CZY UBRANIA ZOSTAŁY ODWIROWANE?

Przeznaczona do suszenia odzież powinna być odwirowana z prędkością 1000 obr/min lub większą. Wyższa prędkość wirowania pozwala oszczędzić energię i skrócić czas suszenia.

⚠ UWAGA!

Suszarka bębnowa nie powoduje znaczącego zużycia tkanin. Włóknina, która zbiera się w filtrze kłaczków składa się z pyłu i pozostałości włókien powstałych w trakcie użytkowania odzieży.

TKANINY NADAJĄCE SIĘ DO SUSZENIA PRZEZ WIROWANIE



Symbol ten oznacza, że tkanina nadaje się do suszenia w suszarce bębnowej.

Do suszenia w suszarkach bębnowych najlepiej nadają się tkaniny bawełniane, tkaniny frotte i włókna syntetyczne. Odzież będzie bardziej miękka i lżejsza przy suszeniu w suszarce bębnowej niż przy suszeniu przez rozwieszenie na suszarce tradycyjnej.

TKANINY, KTÓRYCH NIE WOLNO SUSZYĆ PRZEZ WIROWANIE



Symbol ten oznacza, że tkanina nie nadaje się do suszenia w suszarce bębnowej.

Niektóre włókna mogą topić się lub stanowić zagrożenie pożarowe, jeśli są wystawione na działanie ciepła, a inne mogą się zdefasonować lub skurczyć.

Nie suszyć w suszarce bębnowej:

- odzieży z oznaczeniem „Nie suszyć w pobliżu źródła ciepła”.
- odzieży czyszczonej chemicznie w warunkach domowych.
- pianki z tworzywa sztucznego.
- tkanin szklanych.
- wełna nie może być suszona w suszarce bębnowej ze względu na ryzyko sfilcowania.

ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA

Aby zmniejszyć ryzyko powstania w odzieży elektryczności statycznej po suszeniu bębnowym, można:

- Podczas prania stosować płyn zmiękczający do tkanin.
- Odczekać pięć minut po zakończeniu programu suszenia i dopiero wtedy otworzyć drzwi i wyjąć pranie z suszarki.

⚠ WSKAZÓWKA!

Suszarkę bębnową można zatrzymać naciskając przez trzy sekundy przycisk Stop lub otwierając drzwiczki. W obu przypadkach program jest zatrzymywany, a po ponownym uruchomieniu rozpoczyna się od początku. Jeśli nie ma potrzeby ponownego uruchomienia programu, całe pranie musi być natychmiast wyjęte i rozłożone celem ostygnięcia.


SUSZCZENIE PRZEZ WIROWANIE

Poniżej znajdują się dokładne instrukcje pozwalające osiągnąć najlepsze możliwe wyniki suszenia w suszarce bębnowej.

SORTOWANIE TKANIN

Najbardziej równomierne rezultaty suszenia osiąga się po dobraniu odzieży według rodzaju tkaniny. Zamki błyskawiczne, guziki, oraz paski muszą zostać zapięte, ubrania posortowane, a następnie podać należy wagę wsadu i temperaturę suszenia.

Główny wyłącznik zasilania należy wcisnąć aż podświetlenia się wyświetlacza. Następnie otworzyć drzwi, załadować rzeczy i zamknąć drzwi.



Wybrać program za pomocą pokrętła wyboru programu. Wybrany program jest wyświetlany w oknie wyświetlacza.

Wskazówki dotyczące stosowania poszczególnych programów:

Programy Automatyczny bardzo suchy, Automatyczny suchy i Automatyczny normalnie suchy mają dwa poziomy temperatury. Temperaturę normalną oraz niską temperaturę do odzieży delikatnej.

Automatyczny bardzo suchy

Normalny poziom temperatury. Program przeznaczony do odzieży szczególnie trudnej do wysuszenia takiej jak jeansy o grubych szwach.

Automatyczny suchy

Normalny poziom temperatury. Podgrzewanie odzieży zostaje wyłączone zanim dojdzie do nadmiernego przesuszenia odzieży. W programie Automatyczny suchy, podgrzewanie odzieży zostaje wyłączone minimalnie później niż w przypadku programu Automatycznie normalnie suchy. Wybór najlepszej opcji musi być potwierdzony metodą prób i błędów.

Automatyczny normalnie suchy

Normalny poziom temperatury. Podgrzewanie odzieży zostaje wyłączone zanim dojdzie do nadmiernego przesuszenia odzieży. W programie Automatyczny suchy, podgrzewanie odzieży zostaje wyłączone minimalnie później niż w przypadku programu Automatycznie normalnie suchy. Wybór najlepszej opcji musi być potwierdzony metodą prób i błędów.

Automatyczny bardzo suchy (niska temperatura)

Oszczędność energii. Program przeznaczony jest do odzieży szczególnie trudnej w suszeniu, jak na przykład jeansów o bardzo grubych szwach.

Automatyczny suchy (niska temperatura)

Oszczędność energii. Podgrzewanie odzieży zostaje wyłączone zanim dojdzie do nadmiernego przesuszenia odzieży. W programie Automatyczny suchy, podgrzewanie odzieży zostaje wyłączone minimalnie później niż w przypadku programu Automatycznie normalnie suchy. Wybór najlepszej opcji musi być potwierdzony metodą prób i błędów.

Automatyczny normalnie suchy (niska temperatura)

Oszczędność energii. Podgrzewanie odzieży zostaje wyłączone po wysuszeniu ale zanim dojdzie do nadmiernego wysuszenia odzieży. W programie Automatyczny suchy, podgrzewanie odzieży zostaje wyłączone minimalnie później niż w przypadku programu Automatycznie normalnie suchy. Wybór najlepszej opcji musi być potwierdzony metodą prób i błędów.

Automatyczny suchy do prasowania (niska temperatura)

Podgrzewanie odzieży zostaje wyłączone gdy wsad jest jeszcze wilgotny celem ułatwienia prasowania.



SUSZENIE PRZEZ WIROWANIE

WŁĄCZYĆ PRZYCISK START.

Pozostały czas suszenia
Szacunkowy pozostały czas suszenia zostanie wyświetlony na wyświetlaczu kilka minut po rozpoczęciu programu suszenia. Na przykład 1:35 oznacza, że wysuszenie wsadu zajmie około 1 godziny i 35 minut. Jeśli wybrano opcję Zapobieganie zagnieceniom, bęben będzie obracał się przez trzy sekundy co minutę przez dwie godziny po zakończeniu programu. Rzeczywisty pozostały czas może być dłuższy niż szacowany czas wyświetlany na wyświetlaczu. Pozostały czas jest wyświetlany jako 0:15 do momentu, gdy ładunek jest wystarczająco suchy. W przypadku wybrania opcji Oszczędność czasu na wyświetlaczu pojawi się zamiast tego 0:05. Można zatrzymać suszarkę bębnową, naciskając przycisk Stop przez trzy sekundy lub otwierając drzwi. W obu przypadkach program jest zatrzymywany i rozpoczyna się od początku w przypadku ponownego uruchomienia.

⚠ UWAGA!

Obrót pokrętła po rozpoczęciu programu nie będzie miał wpływu na jego przebieg.

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU SUSZENIA

Tekst Gotowe pojawi się na wyświetlaczu po zakończeniu programu. Jeśli wybrano opcję Zapobieganie zagnieceniom, bęben będzie się obracał przez trzy sekundy co minutę przez dwie godziny po zakończeniu programu.

Podświetlenie wyświetlacza
Dwie minuty po zakończeniu programu suszenia podświetlenie wyświetlacza i przycisków opcji przechodzi w tryb oszczędzania energii. Aby aktywować urządzenie, należy obrócić pokrętło wyboru programów.

⚠ UWAGA!

Filtr kłaczków w drzwiczkach musi być czyszczony po każdym wsadzie. Patrz rozdział na temat Konserwacja i czyszczenie.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Jeśli filtr kłaczków zapcha się, może zostać uruchomiony automatyczny wyłącznik przegrzania maszyny. Wyczyścić filtr, poczekać, aż urządzenie ostygnie, a następnie spróbować je uruchomić. Jeśli nadal się nie uruchamia: wezwać Serwis.

Po zakończeniu suszenia
Wyłączyć główny wyłącznik zasilania. Wyjąć ubranie i zamknąć drzwiczki, aby małe dzieci nie mogły wejść do urządzenia.

WPROWADZANIE USTAWIEŃ

Postępuj w następujący sposób:

- Język
- Bezpieczny start
- Głośność sygnału
- Grzałka 2

WYBÓR USTAWIEŃ:

Celem wejścia w menu ustawień należy:

1. Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym
2. Nacisnąć przycisk Stop i włączyć urządzenie za pomocą głównego wyłącznika zasilania. Następnie w ciągu 10 sekund wcisnąć przycisk Stop 5 razy.
3. Wybrać ustawienie, które ma być zmienione, obracając pokrętło wyboru programu.
4. Nacisnąć jednokrotnie przycisk Stop.
5. Zmienić i zapisać ustawienie w sposób opisany poniżej.
6. Nacisnąć przycisk Start, aby powrócić do menu programów.

GŁOŚNOŚĆ SYGNAŁU

1. Obrócić pokrętło wyboru programów i wybrać opcję Sygnał Wł lub Sygnał Wył informującego o zakończeniu programu suszenia lub wystąpieniu błędu sygnałem dźwiękowym.
2. Nacisnąć jednokrotnie przycisk Stop aby zapisać ustawienie.

JĘZYK

Po podłączeniu urządzenia i po pierwszym uruchomieniu pojawi się komunikat z prośbą o wybór języka interfejsu. Należy postępować jak poniżej:

1. Pomiędzy dostępnymi językami przełączać się za pomocą pokrętła programatora: angielski USA, angielski, szwedzki, duński, norweski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, holenderski.
2. Wybrane ustawienie zostaje zachowane po wciśnięciu Stop

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI. BEZPIECZNY START

Aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo można włączyć opcję blokady uruchomienia.

1. Obracając programator wybrać Bezpieczny Start Wł lub Bezpieczny Start Wył.
2. Nacisnąć jednokrotnie przycisk Stop celem zapisania ustawienia.

Istnieje możliwość czasowego wyłączenia funkcji Bezpieczny Start poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków Start i Stop. Działanie funkcji Bezpieczny Start zostanie zawieszone na 3 minuty.

GRZAŁKA 2


1. Obracając programator wybrać Grzałka 2 Wł (3000W/16A) lub Grzałka 2 Wył (1950W/10A) aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność nagrzewania.
2. Nacisnąć jednokrotnie przycisk Stop celem zapisania ustawienia.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE


CZYSZCZENIE FILTRA KŁACZKÓW

Filtr kłaczków należy czyścić po każdym cyklu.


1. Chwytając za uchwyt otworzyć obudowę filtra w kierunku na zewnątrz.



2. Wyjąć filtr naciskając na krawędź zgodnie z ilustracją i wyciągając na zewnątrz.



3. Ręką lub miękką szmatką usunąć kłaczki z wszystkich stron filtra. Jeśli to konieczne, usunąć pozostałości korzystając z wilgotnej gąbki i niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.



4. Wsunąć filtr kłaczków na miejsce przed zamknięciem drzwiczek.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA OD ZEWNĄTRZ

Zewnętrzną część urządzenia i panel sterowania myć delikatnym środkiem czyszczącym. Nie stosować rozpuszczalników, nie spłukiwać i nie spryskiwać dużą ilością wody ze względu na możliwość uszkodzenia urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Nie dopuścić do nagromadzenia się kurzu wokół urządzenia. Otoczenie suszarki musi być czyste i wychłodzone; kurz, wysoka temperatura otoczenia i wilgotność przedłużają czas suszenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

⚠ UWAGA!

Przy uruchamianiu suszarki po raz pierwszy lub po dłuższym okresie nieużytkowania może pojawić się dudnienie. Taki odgłos jest zupełnie normalny i zniknie po kilku cyklach pracy.

URZĄDZENIE NIE DAJE SIĘ URUCHOMIĆ

Upewnić się, że

- drzwi zostały zamknięte prawidłowo.
- wyłącznik główny został włączony.
- nie została aktywowana funkcja Opóźnionego uruchomienia. Celem wyłączenia Opóźnionego uruchomienia przytrzymać przycisk Stop przez 3 sekundy.
- wtyczka znajduje się w gniazdku
- bezpiecznik główny nie jest przepalony
- wyłącznik termiczny nie został uruchomiony

OSTRZEŻENIE!

Brak regularnego czyszczenia filtra kłaczków może spowodować uruchomienie wyłącznika termicznego ze względu na zbyt wysoką temperaturę pracy. Grzałki w urządzeniu zostaną w takim przypadku wyłączone, a bęben będzie obracał się celem wychłodzenia suszarki.

Wezwać Serwis, gdy:

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie nagrzewania

• Na wyświetlaczu często pojawia się maksymalny czas suszenia a pranie nie schnie.

W TRAKCIE WYKONYWANIA PROGRAMU URZĄDZENIE TRACI MOC

Wyłącznik termiczny odcina zasilanie suszarki przy zbyt wysokiej temperaturze pracy, na przykład ze względu na zapchany filtr kłaczków.

- Wyczyścić filtr kłaczków
- Poczekać na ostygnięcie urządzenia i spróbować uruchomić je powtórnie. Jeśli urządzenie nie daje się uruchomić, wezwać Serwis.

SUSZENIE TRWA ZBYT DŁUGO

- Sprawdzić, czy filtr kłaczków nie jest zapchany. Patrz również rozdział Konserwacja i czyszczenie.

KOMUNIKATY BŁĘDÓW

- Jeśli na wyświetlaczu pojawia się maksymalny czas suszenia, patrz podpunkt Suszenie trwa zbyt długo.
- Jeśli na wyświetlaczu pojawia się ikonka filtra kłaczków, wyczyścić filtr kłaczków.
- Jeśli na wyświetlaczu pojawia się ikonka usterki termistora, wezwać Serwis.
- Wciśnięcie przycisku Stop kasuje wszystkie komunikaty błędów.



INFORMACJE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE


Wysokość:	850 mm
Szerokość:	595 mm
Głębokość:	745 mm
Waga (netto):	40 kg
Objętość bębna:	145 l
Maksymalna waga wsadu:	8 kg
Prędkość obrotowa:	50-55 obr/min
Natężenie dźwięku:	poniżej 70 dB(A)
Moc nominalna:	Patrz tabliczka znamionowa.
Materiał bębna:	Stal nierdzewna
Materiał obudowy zewnętrznej:	Powlekana proszkowo i cynkowana ogniowo blacha stalowa lub stal nierdzewna
Układ:	Kolumnowy lub wolnostojący
Metoda badania natężenia dźwięku:	IEC 60 704-2-6.


PRZED WEZWANIEM SERWISU

Zobacz rozdziały Rozwiązywanie problemów, Konserwacja i czyszczenie, aby dowiedzieć się, czy można rozwiązać problem. Jeśli chcesz skontaktować się z działem serwisowym, upewnij się, że znasz oznaczenie modelu, oznaczenie typu i numer seryjny. Oznaczenie modelu (1) można znaleźć na pierwszej stronie instrukcji obsługi i na panelu urządzenia. Oznaczenie typu (2) i numer seryjny (3) znajdują się na tabliczce znamionowej, która znajduje się z przodu suszarki bębnowej wewnątrz drzwi zewnętrznych.

⚠ UWAGA!

Do napraw i konserwacji stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.





⚠ UWAGA!

Naprawa lub jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne wynikające z nieprawidłowego podłączenia lub użytkowania suszarki nie są objęte gwarancją. W takich przypadkach koszty naprawy obciążają użytkownika.

INSTALACJA

Suszarka może być ustawiona w kolumnie lub oddzielnie. Należy pamiętać, że podczas pracy urządzenie generuje ciepło i nie powinno znajdować się w pomieszczeniu o niewielkiej kubaturze. W pomieszczeniach niewielkich, suszenie trwać będzie dłużej ze względu na ograniczoną możliwość wymiany powietrza.

A. URZĄDZENIE WOLNOSTOJĄCE

Suszarkę bębnową można umieścić obok pralki. Między pralką a suszarką bębnową musi pozostać odstęp o szerokości co najmniej 5 mm.


Jeśli urządzenie znajduje się na podłożu o niskim współczynniku tarcia, nóżki suszarki należy ustawić na plastikowych podkładkach.

B. URZĄDZENIE W KOLUMNIE


Suszarka bębnowa może być umieszczona na pralce typu IMESA za pomocą specjalnych akcesoriów (podkładek na nóżki i mocowań zapobiegających przechyleniu), które dostarczane są wraz z urządzeniem. Dwie gumowe nóżki i mocowania zapobiegające pochyleniu znajdują się w woreczku plastikowym wewnątrz bębna.

USTAWIANIE KOLUMNY


1. Odkręcić śrubę z tyłu pralki IMESA, jak pokazano na rysunku.




2. Zainstalować mocowanie zabezpieczające przed przechyleniem za pomocą śrub w sposób pokazany na rysunku.




3. Wyjąć drugą część mocowania zabezpieczającego przed przechyleniem z woreczka i przymocować je do suszarki za pomocą dwóch śrub zgodnie z rysunkiem.




4. Umieścić dwie gumowe podkładki na przednich nóżkach urządzenia.



5. Wyregulować położenie urządzenia za pomocą dwu tylnych nóżek aż do uzyskania poziomu, czy to na podłożu, czy na pralce.





6. Wsunąć suszarkę aż do zetknięcia się mocowań zapobiegających przechyleniu unosząc przednią część urządzenia o 50 – 150 mm podczas wsuwania.



REGULACJA NÓŻEK

Wkręcić bądź wykręcić nóżki suszarki aż do uzyskania stabilnego i poziomego ustawienia na podłożu lub pralce.






INSTALACJA

WYPROWADZENIE POWIETRZA

Powietrze wylotowe z suszarki bębnowej musi być doprowadzone do kanału odprowadzającego lub do wylotu w ścianie za pomocą dostarczonego węża odpowietrzającego.

PODŁĄCZENIE SUSZARKI BĘBNOWEJ

Suszarka bębnowa posiada trzy opcje odpowietrzania: z tyłu, z prawej strony i z lewej strony. W chwili dostawy jeden otwór jest otwarty pozostałe dwa są zaślepione. Suszarka bębnowa jest dostarczana ze złączką (1), plastikową opaską (2) i wężem odpowietrzającym (3).



Podłączyć przewód wyprowadzający powietrze zgodnie z poniższym opisem:

1. Wsunąć wąż odpowietrzający w złączkę i zabezpieczyć plastikową opaską.


2. Wyjąć plastikową zaślepkę, jeśli przewód odpowietrzający ma być zamontowany w jednym z pozostałych otworów poza tym już otwartym.

3. Włożyć złączkę z wężem odpowietrzającym do otworu.

4. Włożyć zaślepkę do nieużywanego otworu.

PODŁĄCZENIE DO KANAŁU ODPROWADZAJĄCEGO

Wąż odpowietrzający musi przebiegać najkrótszą i najprostszą możliwą drogą od suszarki bębnowej do kanału odprowadzającego. Jeśli wąż odpowietrzający jest zbyt długi, należy go przyciąć. W razie potrzeby wąż odpowietrzający można przedłużyć do maksymalnie 8 metrów (średnica wewnętrzna 102 mm). Jeżeli potrzebny jest dłuższy wąż, wymagana jest większa średnica wewnętrzna w celu utrzymania wydajności wentylatora suszarki bębnowej. Wszelkie łuki muszą być możliwie jak najbardziej łagodne. Jeżeli zachodzi konieczność poprowadzenia przewodu pod kątem 90° i zastosowania kolana, nie może być ich więcej niż cztery. Większa liczba kolan zmniejszy wydajność wentylatora suszarki bębnowej.




⚠ UWAGA!

Powietrze z suszarki bębnowej nie może być odprowadzane kanałami używanymi przez urządzenia spalające gaz lub inne paliwa.


MONTAŻ W OTOCZENIU O WYSOKIEJ TEMPERATURZE

W przypadku zainstalowania suszarki bębnowej w niewielkim pomieszczeniu o wysokiej wilgotności powietrza, w którym temperatura może przekroczyć 25°C, istnieje ryzyko gromadzenia się w zagłębieniu skroplin i zablokowania przepływu powietrza, co skutkuje słabymi rezultatami suszenia. Aby tego uniknąć, wąż nie może być instalowany w taki sposób, aby przebiegał pod górę (a), lecz tak, aby był poziomy (b) lub skierowany z suszarki w dół (c).




AKCESORIA

Jeśli wąż odpowietrzający prowadzi do wylotu w ścianie, można zapobiec napływowi zimnego powietrza poprzez zamontowanie kratki wentylacyjnej na zewnątrz lub wewnątrz otworu.



Jeżeli w pomieszczeniu znajduje się tylko jeden kanał wentylacyjny, należy zainstalować „czujnik ciągu”.

Czujnik ciągu



Akcesorium do nabycia u dystrybutora.

INSTALACJA

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Podłączyć urządzenie do gniazda ściennego z uziemieniem. Gniazdo elektryczne musi być umieszczone poza obszarem montażu, aby było łatwo dostępne.

FABRYCZNE USTAWIENIA POŁĄCZENIA


- 230 V, 1-faza, 16 A
- 50 Hz
- Moc nagrzewania 3000W
- Używać urządzenia różnicowoprądowego typu A.

ZMIANA SPOSOBU PODŁĄCZENIA DO ZASILANIA

Wymiana wtyczki musi być dokonana wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

Patrz rozdział Ustawienia

ZAWIESZANIE DRZWI



1. Sworznie zawiasu (górne i dolne)
2. Obudowa
3. Zaślepki z tworzywa na górnych i dolnych krawędziach
4. Hak zamka
5. Zawiasy (lewa i prawa strona)
6. Cokół


ZAWIESZANIE DRZWI

Drzwi mogą być zawieszone z prawej lub lewej strony.

Postępować zgodnie z instrukcją poniżej:


1. Zdemontować cokół.

2. Zdjąć zawias, dwie śruby.




3. Unieść drzwi, zdjąć z zawiasu i podeprzeć.

4. Zdemontować oba sworznie drzwi (górny i dolny). Zainstalować je po przeciwnej stronie urządzenia. Ponownie zamontować zawias.




5. Poluzować śruby (łącznie 13) po wewnętrznej stronie drzwi.



6. Poluzować wewnętrzną część drzwi (pociągnąć w dół i następnie unieść)

7. Przestawić zamek magnetyczny wraz z zakrywką. Najpierw poluzować śrubą utrzymującą zamek magnetyczny, następnie płaskim śrubokrętem zdemontować zakrywkę. Ponownie zamontować zamek magnetyczny wraz z zakrywką po przeciwnej stronie drzwi.



pomocą śrub (łącznie 13).

9. Przemieścić plastikowe zaślepki na górnej i dolnej krawędzi drzwi korzystając ze śrubokręta płaskiego.

10. Odkręcić dwie śruby mocujące uchwyt na drzwiach. Wypchnąć dwie plastikowe zaślepki wewnątrz gniazd śrub z drugiej strony drzwi. Przymocować uchwyt z drugiej strony drzwi i wepchnąć zaślepki w otwory po uchwycie.


11. Ponownie umieścić drzwi lekko luzując śruby zawiasów, montując drzwi i zamykając je.

Dokręcić zawiasy.

NOTATKI


NOTATKI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



1 WŁĄCZYĆ GŁÓWNY WYŁĄCZNIK ZASILANIA


Załadować pranie. Zamknąć drzwi.



2 WYBRAĆ PROGRAM I OPCJE DODATKOWE



3 WCISNĄĆ PRZYCISK URUCHOMIENIA



4 PO ZAKOŃCZENIU PROGRAMU SUSZENIA

Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawia się komunikat.
Wyczyścić filtr kłaczków po każdym cyklu.
Wyłączyć wyłącznik główny i zamknąć drzwi.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

IMESA

CE TD80.C SPO
ES8PEEE TDC145 IMS

462710

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C114278

en (10-14)